

# Pikakäyttöohje, Lafayette Micro 5

## Akun asennus

Aseta akku radiopuhelimen akkukoteloon ja lukitse pidikkeellä.

## Akun lataaminen

Lataus tulee suorittaa huoneenlämpötilassa.

Latausaika: enintään 4 tuntia.

## Verkkolaturi (NA-50):

- 1 Kytke laturin pistoke laitteen päällä olevaan liittimeen.
- 2 Työnnä laturin pistotulppa verkkopistorasiaan.
- 3 Latauksen aikana näytöllä näkyy CHG.
- 4 Lataus päättyy automaattisesti, kun akku on täyteen ladattu. Näytölle vaihtuu teksti RDY.

## Autolaturi (BA-50):

- 1 Kytke laturin pistoke laitteen päällä olevaan liittimeen.
- 2 Työnnä laturin pistotulppa auton lisälaitepistorasiaan.
- 3 Latauksen aikana näytöllä näkyy CHG.
- 4 Lataus päättyy automaattisesti, kun akku on täyteen ladattu. Näytölle vaihtuu teksti RDY.


## Pöytälaturi (LF-50):

- 1 Kytke verkko-/autolaturin pistoke pöytälaturiin.
- 2 Työnnä laturin pistotulppa verkkopistorasiaan/auton lisälaitepistorasiaan. Pöytälaturiin syttyy vihreä merkkivalo.
- 3 Aseta akku pöytälaturiin. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana.
- 4 Kun akku on täynnä, lataus päättyy ja punainen merkkivalo sammuu.

Antennin asennus Kierrä antenni kiinni radiopuhelimeen yläosaan.

Älä koskaan lähetä ilman antennia.

Tehdasasetukset Palauttaa toiminnot, asetukset ja pikavalinnat tehdasasetuksiin.


Kun radiopuhelimen virta on katkaistuna, pidä  -painiketta ja MONI-painiketta alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.



rE vilkkuu arvojen palautuksen aikana.

Näyttö sammuu, kun toiminto on valmis.


**Virran kytkeminen:** Pidä **M** ja **On** painettuna 2 sekunnin ajan. Radiopuhelin näyttää ”mallin” ja siirtyy sitten normaalitilaan. Nyt voit käyttää radiopuhelinta lähettämiseen ja vastaanottamiseen.



**Äänvoimakkuuden säätö:** Kierrä säädintä myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja vastapäivään sen vähentämiseksi. Säädetty äänenvoimakkuus näkyy 2 sekunnin ajan, sen jälkeen radiopuhelin palaa normaalitilaan.




**Lähetäminen:** Pidä puhepainiketta alhaalla muutamia sekunteja, puhu sitten normaalilla puheäänellä. Näytöllä näkyy **PWR** ja **HI/MID/LO** lähetyksen aikana.



**Kuuntelu:** **SQ** näkyy ja **rEC** vilkkuu näytöllä vastaanoton aikana. Kierrä säädin sopivalle äänenvoimakkuudelle.



**Kanavanvaihto:** Pidä **On** painettuna 2 sekunnin ajan vaihtaaksesi kanavatilaan. Kierrä säädin halutulle kanavalle. Kanavatilaa pysyvässä 5 sekunnin ajan, sen jälkeen radiopuhelin palaa normaalitilaan.



**Virran katkaisu:** Pidä **On** painettuna ja kun **LOCK** sammuu näytöltä, pidä vielä **M** painettuna, kunnes virta katkeaa. Kanava ja äänenvoimakkuus jäävät muistiin.

Puh. 09 5211 /Radiopuhelimet [www.lafayette.eu](http://www.lafayette.eu)